

# 预警仪

## 升级数据及工具

## 操作说明

文档版本：V1.0

文档管理号：PM2013062201

发行部门：产品工程部


香港华锋实业有限公司

## ■ 使用注意事项


- 请先仔细阅读完本指引，清楚前后操作后再进行操作。
- 请注意本预警仪升级数据及工具操作指引只针对 K5、LH998V 新、K7、K7S 预警仪设备操作，其他 PND 导航请勿升级操作。
- 软件可实现一键升级，也可以使用本地数据升级。
- 用户每次更新须重新下载完整升级工具，否则新的功能无法使用。
- 请从官方网站下载最新的预警仪升级数据及工具。

## ■ 升级数据及工具操作步骤

- 1、解压下载的最新预警仪升级数据及工具压缩包，获得如下图的文件（实际文件名以最新发布文件为准）：




2、打开已解压的文件夹，获得如下图的文件，各文件说明如下：



- P68-E 路航 0618.dwm: 预警仪的数据文件（实际文件名以最新发布数据为准）。
- 华锋 E 路航更新工具.exe: 预警仪在 PC 电脑上的更新工具。
- E 路航 K5、LH998V 新、K7、K7S 升级数据及工具操作说明 0618\_2013-06-22.pdf: 预警仪的升级操作说明

3、请先将预警仪设备通过 USB 线连接电脑，打开“华锋 E 路航更新工具.exe”



4、打开“华锋 E 路航更新工具.exe”后显示如下页面：



5、点击“华锋E路航更新工具.exe”中的“更新”图标




6、数据正在升级中，请耐心等待



7、升级完成后，预警仪即可与电脑断开连接。

## ■ 如设备升级失败可使用本地数据下载升级，操作方法如下：

1、打开“华锋E路航更新工具.exe”，显示如下页面：




2、若显示“获取版本失败！请使用本地文件更新！”，请点击图中右下角“打开”图标






- 8、“打开”图标点击后，出现如下页面，选中“P68-E 路航 0618. dwm”文件，（实际文件名以最新发布数据为准）：



- 3、选中“P68-E 路航 0618. dwm”文件后，点击图下右下角的“打开”



4、点击“华锋E路航更新工具.exe”中的“更新”图标



5、数据正在升级中，请耐心等待



6、升级完成后，预警仪即可与电脑断开连接。



## ■ 注意事项

- 如电脑未与预警仪设备相连接，请确保电脑 USB 接口可正常使用。
- 当出现无法连接时，可将预警仪与电脑断开后，重新进行连接。
- 请在官网下载最新数据，并保证数据下载完整。
- 预警仪设备升级失败可使用本地数据下载升级。
- 如遇升级问题或无法升级请联系客服：400-066-6688