


HF-WiFi 配置工具使用简介


(Android 平台)

V1.1


- 1 安装完毕后，在手机程序列表中有以下图标：




- 2 程序主页如下：（下图左）




- 3 点击菜单键，可以弹出程序主菜单：（下图右）




- 4 点击右上角的刷新按钮可以搜索设备




5 选择某一个设备，进入该设备页面，默认即尝试进入命令模式：




6 可点击 T-Tranimission Mode 切换到透传模式：




7 在输入栏中输入命令（命令模式下），点击发送：




8 点击发送文件：可以选择 SD 卡中的命令文件发送：（用于升级 Firmware）




9 长按回显框，出现清除选项，点击可清除回显内容：



10 重启(Reset)与恢复出厂设置(Reload)过程中 WiFi 连接会断掉，当 WiFi 连接正常后，软件自动尝试进入命令模式：




- 11 设置 (Settings) 页面可以设置广播的内容，显示当前连接的 AP 和 IP 地址，方便在配置透传模式查看网络信息




- 12 关于 (About) 页面



13 语言。软件支持中英文显示，显示的语言取决于你的手机语言，以下为中文显示的页面：



14 支持 Android 平板电脑：



汉枫联系方式

地址: 上海浦东新区川宏路 365 号 7 号楼 510/511 室 邮编: 201202

网址: www.hi-flying.com

在线资询: 400-189-3108

联系电话:

华东(上海): Jing Yao: jingyao@hi-flying.com Tel: 18721213612

华南(深圳): Campbell Lee: campbell_lee@hi-flying.com Tel: 13392883673

更多关于汉枫模组的信息, 请访问网站: <http://www.hi-flying.com/>

<结束>